

ILFORD FP4 *Plus*

Το FP4 Plus είναι το νέο στάνταρ φιλμ της ILFORD στην μεσαία κατηγορία ευαισθησίας και συνεχίζει την παράδοση της ποιότητας του πολύ πετυχημένου προκατόχου του, του κλασσικού FP4. Στέκεται στο πλευρό του φωτογράφου σαν πολύτιμος βοηθός σε τεράστια κλίμακα εφαρμογών αποδίδοντας έξοχα ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες λήψης.

Προσφέρει εξαιρετικά λεπτό, αδιόρατο κόκκο, πολύ υψηλή ευκρίνεια και άριστη τονική απόδοση σε κάθε περίπτωση.

Το FP4 Plus διακρίνεται για την απλοποίηση της διαδικασίας εμφάνισης - σε σχέση με το προηγούμενο FP4 - και η εμφάνιση μπορεί πλέον να γίνει με όλα τα διαδεδομένα χημικά της αγοράς, με οποιονδήποτε εξοπλισμό.

Οι χρόνοι εμφάνισης του FP4 Plus δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Εμφανιστής ILFORD	Διάλυση	Ρύθμιση του φωτόμετρου		
		EI 50/18	EI 100/21	EI 200/24
ΥΓΡΟ				
ILFOSOL S	1+9	3½	4	5
	1+14	5	6	7½
ILFOTEC LC29	1+9	—	3	4
	1+19	4½	6	8½
	1+29	6	8	12
ILFOTEC HC	1+15	—	3	4
	1+31	4½	6	8½
ΣΚΟΝΗ				
ID-11	STOCK	5	6	8
	1+1	7	8	12
	1+3	15	18	—
MICROPHEN	STOCK	—	5½	6½
	1+1	—	7	9
	1+3	—	10	13
PERCEPTOL	STOCK	7½	9	—
	1+1	10½	14	—
	1+3	14	18	—

Μετά την εμφάνιση ξεπλύνετε με νερό και φιξάρετε με μια γρήγορη στερέωση όπως η ILFORD HYPAM, που χρειάζεται χρόνο 2-4 λεπτά. Όταν το φιλμ δεν έχει σκληρυνθεί ακόμη, πλύνετε σε τρεχούμενο νερό επί 5 -10 λεπτά ή καταφύγετε στην παρακάτω μέθοδο που είναι συντομότερη και πιο οικονομική σε κατανάλωση μερού.

1. Γεμίστε το τύμπανο με νερό ίδιας θερμοκρασίας με τα χημικά της εμφάνισης και αναστρέψτε το πέντε φορές.
2. Αδειάστε το τύμπανο και ξαναγεμίστε το με νερό. Αναστρέψτε το τύμπανο δέκα φορές.
3. Αδειάστε το τύμπανο και ξαναγεμίστε το. Αναστρέψτε το είκοσι φορές.

Όταν το φιλμ έχει σκληρυνθεί σε σκληρυντική στερέωση, πλύντε το με προσοχή σε τρεχούμενο νερό επί 15-20 λεπτά.

Μετά το πλύσιμο, ξεβγάλετε το φιλμ σε νερό που περιέχει μερικές σταγόνες βοηθητικό στεγνώματος. Κατόπιν, κρεμάστε το φιλμ για να στεγνώσει σε ένα μέρος χωρίς σκόνες.